

КОНТРОЛЛЕР

SMART-DMX-301-72-SH-DRI-PS-SUF

ВЕРСИЯ: 02-2026

РЕЖИМЫ ДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ

1. **RGB jump** — быстрая смена цветов (красный, зеленый, синий).
2. **RGB smooth** — плавная смена цветов (красный, зеленый, синий).
3. **6 color jump** — быстрая смена 6 цветов (красный, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый).
4. **6 color smooth** — плавная смена 6 цветов (красный, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый).
5. **Yellow cyan purple smooth**. Для лент RGB/RGBW: плавная смена 3 цветов (желтый, голубой, фиолетовый). Для лент RGB-MIX: плавное изменение цветовой температуры.
6. **RGB fade in and out** — диммирование красного цвета до максимума, затем до минимума и выключение; смена цвета на зеленый, повторение эффекта; смена цвета на синий, повторение эффекта.
7. **Red fade in and out** — диммирование красного цвета до максимума, затем до минимума и обратно.
8. **Green fade in and out** — диммирование зеленого цвета до максимума, затем до минимума и обратно.
9. **Blue fade in and out** — диммирование синего цвета до максимума, затем до минимума и обратно.
10. **White fade in and out** — диммирование белого цвета до максимума, затем до минимума и обратно.

